



Les crochet peseurs IHS permettent de peser durablement et facilement grâce à des fonctionnalités intelligentes supprimant le problème du pesage en suspension. Doté d'une gamme de capacités convenant à des besoins très variés, les crochets peseurs IHS conviennent à de nombreuses applications.

Une télécommande fournie en standard permet une utilisation simple en toute sécurité et le grand écran à LED rouge est facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage. Une construction solide avec un carter en métal et un crochet rotatif de 360 ° offre une flexibilité totale et une grande facilité d'utilisation.

Lorsque la force et la sécurité sont essentielles, le IHS apporte la solution optimale pour peser des charges suspendues



Caractéristiques

- Écran LED lumineux permettant une excellente lisibilité dans la plupart des environnements
- Crochet tournant à 360 degrés permet une manipulation souple des objets encombrants ou surdimensionnés
- La télécommande permet un fonctionnement mains libres en toute sécurité
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Boîtier métallique solide résiste aux déversements et protège les composants internes
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Adaptateur secteur inclus

Application

- Pesage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Crochet Peseur IHS

| Modèle | IHS 2a | IHS 6a | IHS 10a | IHS 20a |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Capacité | 2000lb / 1000kg | 6000lb / 3000kg | 10000lb / 5000kg | 20000lb / 10000kg |
| Précision | 0.5lb / 0.2kg | 1lb / 0.5kg | 2lb / 1kg | 5lb / 2kg |
| Reproductibilité (S.D) | 0.5lb / 0.2kg | 1lb / 0.5kg | 2lb / 1kg | 5lb / 2kg |
| Linéarité (+/-) | 1lb / 0.4kg | 2lb / 1kg | 4lb / 2kg | 10lb / 4kg |
| Limite de surcharge ultime | 3000lb / 1500kg | 9000lb / 4500kg | 15000lb / 7500kg | 30000lb / 15000kg |
| Unités de pesage | kg, lb | | | |
| Temps de stabilisation (sec) | 3 | | | |
| Calibrage | Calibrage externe | | | |
| Affichage | LED avec des chiffres de 1.2"/30mm de haut | | | |
| Alimentation | Adaptateur 7.2VDC 50/60Hz 2A / Batterie Interne Rechargeable | | | |
| Température d'utilisation | 0° à 40°C / 32° à 104°F | | | |
| Boîtier | Fonte Aluminium | | | |
| Dim. totale | 255x190x550mm (lpxh) | | 255x190x650mm (lpxh) | 255x190x750mm (lpxh) |
| Poids net | 26.4lb / 12kg | | | |
| Limite de Surcharge | Adam Equipment Co Ltd, ses directeurs, son personnel, ses propriétaires et ses compagnies et organisations affiliées ne peuvent pas être tenus responsables pour d'éventuels dommages survenus à cause d'une utilisation des machines en excès de leurs capacités et limites ultimes de surcharge. | | | |

Accessoires

[Numéro d'article](#) [Description](#)
 700660288..... Certificat de Calibrage

Fourni par